SATISFYER - THREESOME 4 - MULTI VIBRATOR - BLÅ





Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.
Pris
kr 699,00

Utsalgspris ekskl. mvakr 559,20

Kontakt oss angående dette produktet

Beskrivelse

PRODUKTINFORMASJON

Threesome 4 gir deg stimulering fra alle vinkler!

Den har 3 kraftige motorer, to på sidene og en på toppen, slik at du får klitorisstimulering fra alle sidene.

Dette gir en komplett og intens stimulering. Threesome 4 har den samme kraften som Threesome 3, men selve vinklene på stimulatorene er mer bøyd og lar deg komme til hvor du vil!

Velg mellom hele 12 forskjellige vibrasjonsprogramme som er svært enkel å justere via kontrollpanelet, slik at du kan enkelt finne din favoritt! Bla gjennom alt fra kriblende til intense vibrasjoner. Trykk og hold inn + knappen for å skru motorene på siden av/på, øk og senk intensitet med lette trykk på +/-. For å skru på motoren i midten trykker du og holder inn bølgeknappen, trykk lett for å skifte program. Ønsker du mer? Da kan du koble til din Threesome 4 til Satisfyer Connect Appen!

App - Satisfyer connect
Med den nye appen kan du nå enkelt la en partner ta kontrollen over ditt leketøy, og med mange ulike muligheter så vil dere begge få mye moro med appen.
Du kan også legge inn flere partnere om du ønsker å leke med flere.

Velg mellom programmer som allerede ligger inne i appen, lag egne programmer, live kontroll, omgivelseslyd, og eller få rytmer fra musikken du har på mobilen eller via spotify.

Det finnes også et felleskap der du kan dele dine egne programmer med andre, du kan også laste ned programmer du liker.
Du finner appen på google play og app store

Du kan bruke Threesome 4 overalt på kroppen, de tre motorene er feksibel, du kan bruke den til deilig sensuell massasje på kroppen, pirring på hals, teasing på brystvortene, stimulering på klitoris og penis, ja denne kan dere bruke sammen! Det er bare fantasien som setter grensene så utforsk kroppen og finn dine soner.

Threesome 4 er selvfølgelig IPX7 vanntett, slik at du kan nyte den i dusjen eller badekaret. Det gjør den også svært enkel å rengjøre!

Rengjøring?
Skyll av i varmt vann og påfør leketøyrens uten alkohol, la rensen virke i noen minutter før du skyller av igjen.

Oppbevaring
Når ditt leketøy oppbevares mellom bruk bør det ikke ligge sammen med leketøy av andre materialer, da de kan reagere kjemisk på hverandre.
Bør ikke ligge i direkte sollys eller utsettes for ekstrem varme.

SPESIFIKASJONER

- Materiale: Silikon, ABS
- Lengde, total: 14 cm
- Bredde:5,6 cm
- Vanntett: Ja, IPX7
- Oppladbar: Ja, USB magnet lader følger med
- Ladetid: ca 2 t
- Brukstid: Opptil 50 min
- Batteri: li.Ion 3.7V
- Batterikapasitet: 220 mAh
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert

Omtaler

Det er ennå ingen omtaler for dette produktet.